

MANUAL DE USUARIO

Rodilleras LUIS uni (2 uds.)

MODEL: HT5K298

Composición: poliéster 840D + espuma EVA + gorro PVC

Información importante para el usuario sobre el cumplimiento de las funciones de seguridad.

La ropa de protección cumple con los requisitos básicos de salud y seguridad del Anexo II de la Directiva (UE) 2016/425 y EN 13688:2013 Ropa de protección.

Información general: Las siguientes instrucciones sobre el uso de ropa de protección deben observarse en todo momento.

Etiqueta CE: Signo externo que indica que un producto cumple con los requisitos de la Unión Europea hecho por el fabricante.

La declaración de conformidad se puede encontrar en el siguiente enlace: <http://www.hoegert.com/pl>

Explicación de los símbolos: La fecha de producción describe el tiempo de producción en imágenes y textos en la etiqueta de PO en el artículo.

MM/RRRR El símbolo de fábrica indica el lugar de producción y los números indican el mes y el año en que se produjo el artículo.

Rodilleras para trabajar de rodillas. Tipo 1, nivel de rendimiento 1 acc. según EN 14404:2004+A1:2010.

Información general: Tipos de protección de rodilla

Las rodilleras son artículos que se utilizan para proteger las rodillas de las personas que trabajan de rodillas. **Protección de rodilla tipo 1:** Protección de rodilla que es independiente de otras prendas y se sujeta a la pieza. **Protección de rodillas tipo 2:** Almohadillas de espuma plástica u otras en los bolsillos, en las perneras del pantalón o almohadillas adheridas permanentemente a los pantalones. La posición de la protección de rodilla 2 en o sobre los pantalones puede ser permanente o ajustable. **Protección de rodilla tipo 3:** protección que no está unida al cuerpo pero se mueve a la posición requerida a medida que el usuario se mueve. Disponible para una rodilla o para ambas rodillas. **Protección de rodillas tipo 4:** Protección de rodillas para una o ambas rodillas que forma parte de un equipo con funciones adicionales, como asistencia de bipedestación o asiento para posturas de rodillas. La protección para las rodillas se puede unir al cuerpo o se usa independientemente del cuerpo.

Niveles de rendimiento: El nivel de rendimiento se determina a partir de la combinación de pantalones y rodilleras.

EN 14404 X = El nivel de rendimiento se indica debajo del pictograma (parte trasera de la almohadilla)
Hay tres niveles de rendimiento: Nivel 0, protección para las rodillas que es adecuada para un suelo uniforme y no ofrece protección contra pinchazos. **Nivel 1** protección para las rodillas adecuada para suelos lisos y para los pantalones que ofrece protección contra pinchazos hasta una fuerza de 1100±51 N. Las rodilleras no son adecuadas para superficies con objetos afilados que tengan una presión puntual superior a 100 N y miden más de 1 cm (por ejemplo, en minas o canteras). **Nivel 2** protección para las rodillas que es adecuada para suelos uniformes e irregulares en condiciones difíciles y ofrece protección contra pinchazos hasta una fuerza de [250±10] N.

Uso: La protección según EN 14404:2004+A1:2010 solo está garantizada si se usa en combinación con los artículos indicados. La protección especificada en EN 14404:2004+A1:2010 no está garantizada si se usa en combinación con otro producto u otro producto de la competencia. Las rodilleras deben colocarse en bolsillos adecuados para las rodillas y fijarse en una posición tal que la presión principal ejercida sobre la persona arrodillada se encuentre en la parte central de la almohadilla para garantizar una distribución óptima de la presión. El lado de la rodilla moldeado y con muecas de la rodillera siempre está en el exterior, el interior está marcado. Para todos los trabajos realizados de rodillas y trabajos en diversas superficies, siempre que la ropa de trabajo está equipada con rodilleras adecuadas y que se utilizan según lo previsto. Las rodilleras no son resistentes a los productos químicos, al calor ni al fuego. Dependiendo de la tarea de trabajo, el usuario también debe usar otro equipo personal (EPP) (por ejemplo, gafas, casco...). La capacidad de protección siempre debe verificarse primero o acordarse con el fabricante. Todas las áreas de aplicación que no estén definidas deben aclararse con el fabricante. El fabricante no será responsable de ningún daño causado por un uso inadecuado, p. flexión y torsión.

Más información sobre las rodilleras: Advertencia:

– Las rodilleras no son adecuadas para asegurar al usuario, p. áreas donde hay riesgo de caída.

– Para evitar la congestión de la sangre en las piernas y garantizar una circulación sanguínea normal, los usuarios deben cambiar de postura y ponerse de pie con frecuencia.

– Arrodillarse en posición erguida, no sentarse sobre los talones.

– Póngase en contacto con un médico si se le hinchan las rodillas o las pantorrillas

– Si cambian las condiciones ambientales, como la temperatura, el rendimiento de la protección para las rodillas puede reducirse significativamente.

– Ninguna protección para las rodillas puede ofrecer protección total contra lesiones

– Mayores niveles de succidad, cambios o un uso incorrecto pueden reducir peligrosamente el rendimiento de la protección de rodilla o anularlo por completo.

– Talla universal para adultos entre 50-100 kg. El rendimiento puede verse afectado por usuarios que pesan más de 100 kg.

– El rendimiento de la protección de rodilla a temperaturas superiores a 50 °C.

Incididad: Los materiales no liberan sustancias tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, alérgicas ni tóxicas para la reproducción, por lo que son inocuos.

Información de cuidado: Las rodilleras solo se pueden limpiar con agua fría. Aditivos especiales de lavado y alta era

Resistencia al agua: La rodillera es resistente al agua. Sin embargo, no se realizó una prueba de impermeabilidad.

Prueba de la rodillera: si una rodillera muestra signos de desgaste, p. cortes o muecas en la superficie, debe ser reemplazado porque ya no puede garantizar la protección especificada. Las rodilleras no se pueden reparar.

Almacenamiento y transporte: Las rodilleras deben transportarse y almacenarse siempre en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

Eliminación: Las rodilleras defectuosas se pueden desechar con la basura doméstica.

ES

EN

DE

PL

HR

SI

BG

RO

EL

HU

SK

CZ

PT

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

RO

EL

HU

SK

CZ

PT

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

RO MANUAL DE UTILIZARE

Genunchiere LUIS uni (2 buc.)

MODEL: HT5K298

Compozitie: poliester 840D + spuma EVA + capac PVC

Informații importante pentru utilizator cu privire la îndeplinirea funcțiilor de siguranță.

Îmbrăcămintea de protecție îndeplinește cerințele de bază de sănătate și siguranță din Anexa II la Directiva (UE) 2016/425 și EN 13688:2013 Îmbrăcămintea de protecție.
Informații generale: Urmărirea instrucțiunilor privind utilizarea îmbrăcămintei de protecție trebuie respectate în permanență.

Eticheta CE: Un semn extern care indică faptul că un produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene făcute de producător.

Declarația de conformitate poate fi găsită la următorul link: <http://www.hoegert.com/pl>

FR

IT

DE

NL

BE

LU

ES

PT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

NL

BE

LU

IT

FR

GB

IE

DK

SE

NO

FI

IS

LV

LT

EE

CY

MT

GR

TR

SI

SK

CZ

PL

DE

